

## Mottagare för AIS transponder för sjöfarten

SR 162 AIS mottagare är:

- Prisvärd
- Anti-kollisions enhet
- Monitoring system
- Övervaknings system
- Dubbla VHF kanaler
- NMEA kompatibel
- Enkel installation och inställning



### Installation och inställning av SR-162:

Anslut VHF antenn till antennuttaget, och enhetens RS232 utgång till datorns serieport. Strömförsörjningen är 12 volt och ansluts med medföljande kabel till båtens 12 volt system. Nu kan du ta emot AIS och presentera det i ditt navigationssystem.

**SR-162 från TRUE HEADING är en Automatic Identification System (AIS) mottagare för fartygs transponder. SR-162 gör det möjligt att navigera och se alla andra fartyg som är utrustade med AIS transponder. SR-162 har dubbla VHF mottagare vilket gör att AIS trafiken tas emot på bästa sätt. SR-162 saknar GPS mottagare vilket gör den lämplig till båtar som redan har en GPS mottagare och navigationssystem. Lämpliga programvara är t.ex. Fugawi Marine ENC.**

